

AJUSTEMENT DE TRÉMIES EN ENGRAISSEMENT

PAR

SIMON GAGNÉ
CONSEILLER TECHNIQUE



Ajustement des Trémies

Trémies sèches :

- $\frac{3}{4}$ à 1 pouce d'ouverture

- 50% de la surface du fond







Ajustement des Trémies

Trémies humides :

- fond recouvert d'eau
- voir la moulée








Ajustement des Trémies

Fréquence du soigneur

Début : 4 fois par jour

Fin : 10-12 fois par jour

Comment évaluer la fréquence du soigneur??





Ajustement des Trémies

Fréquence du soigneur

Début : porcelet consomme 1 kg/jour

25 porcs par parc donc **50 porcs** par trémies doubles

Semaine 1 : 50 kg ÷ 4 repas = **12.5 kg / repas**

Semaines 10-12 : porc consomme 2.55 kg / jour

2.55 kg / jour x **50 porcs** = 127.5 kg

127.5 kg / **12.5 kg / repas** = **10.2 repas / jours**


Transformez le Gaspillage en \$\$\$

Conversion	2.75	2.70	2.65	2.60	2.55
Kg carcasse	x 97	x 97	x 97	x 97	x 97
Kg moulée	266.7	261.9	257.0	252.2	247.3

Différence de 0.05 de conversion équivaut **4.9 kg de moulée !!**

4.9 kg / porc x 1000 porcs x 2.75 rotations = 13 475 kg

13.5 tonnes





Des trémies bien ajustées vous feront
sauver des \$\$\$ et vous pourrez ainsi
maximiser vos performances.

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

